
Panasonic

サーマルコントローラ

DR5580

因及扱識問

で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。 この取扱説明書は必ず保管してください。



安全上のご注意

- ※ご使用の前に、この「安全上のご注意 |をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害 や損害を未然に防止するためのものです。

- ◆端子カバーを開けたままで使用しない。
- ◆直接雨や水のかかるところに設置しない。 感電のおそれがあります。




◆温度感知部を直接水中、地中、コンクリート中に 埋設しない。

異常動作のおそれがあります。

◆ヒータ等の負荷回路を2系統以 上に分け、サーマルコントローラを 2台以上並列に設置する。



万一故障した場合、1台設置では栽培 植物等が枯死するおそれがあります。



- ◆端子ねじは、ゆるみなく確実に締め付ける。
- 最大定格負荷容量の範囲内で負荷を接続する。 過熱・火災のおそれがあります。



◆自分で分解、修理しない。

発火したり、異常動作のおそれがあります。




- ◆温度感知部リード線を傷つけない。
- ◆温度感知部リード線を継ぎ足して使用しない。 異常動作のおそれがあります。

施工のしかた


本体を取り付ける・

/ 注意

- ◆本体は直射日光の当たらないところ、湿気 塩分・その他腐食性ガスのないところ、振 動・ほこりの少ない箇所に取り付ける。
- ◆本体は高温(55℃以上)や低温(-15℃以 下)または熱源の近くなどの温度変化の大 きい場所への取付は避ける。
- ◆本体は垂直な面にしっかりと取り付ける。




露出配線の場合



- ●同梱木ねじを取付ける。
- ②本体を木ねじに引掛ける。 (ガタが大きい時は、ねじを締め込む。)

1コ用スイッチボック スを使用する場合



⚠注意

- ●別途用意した固定ねじ(M4小ねじ)を 取付ける。
- 2本体を固定ねじに引掛ける。 (ガタが大きい時は、ねじを締め込む。)
- ❸ 固定ねじをしっかりと固定する。

固定する

端子カバーを あける

端子カバー 固定ねじ 端子カバーを 閉めねじを締めて


⚠注意 ◆端子カバー固定ねじは確実に 締め付ける。

カバーがとれると感電のおそれがあります。

4 ◆結絡 (動 (下記動作 ●誤結線 2温度調 する。 動作表 ヒータ貨 (OFF) ❸温度調 する。 動作表 ヒータ負 (ON)4 ●電源をも

温度感知部

3 配線する



◆電源には専用の開閉器を 設置する。

①電源電線の接続

⊲取付け面


3~5㎜浮かせる

ダルマ穴用 固定ねじ、_

/ 注意




- ◆接続線を100V端子に接続し、 電源端子に200Vかけない。
- ◆負荷端子間を短絡しない。 内部破損のおそれがあります。
- 電源電圧を確認し、100V の場合端子B(200V)の接 続線を端子Aにつなぎか




- •電源電線の引き込みは端子カバー、本体のノックアウト 穴を使用する。
- ・電源線、負荷線がより線の場合は適切な圧着端子を 取り付け、しつかりと端子に固定する。

②負荷の接続

■負荷がヒータの場合





配線例3 3相3線式負荷の場合 配線例4 必ず電磁接触器を り 必ず電磁抗 使用する。 負荷端子 100V 200V 電源端子 共用 換漏 A B 1 2 端子 端子 電磁 接触器 · ※注2 3相 AC200V 2(U) 1(R) 3(S) 4(V) 5(T) 6(W) 注1 電磁接触器はP5の表で選定してください。 注2 電源がAC100Vの場合は、接続線を端子Aに 接続変更する。

電源引込用 ノックアウト

配線用

ノックアウト穴


100V 20 A E

動作表示灯

端子 接続線

端子カバー

本体
固定ねじ



- 5 温度感知部を設置する

⚠警台




◆温度感知部を直接水中、地中、コンク リート中に埋設しない。 異常動作のおそれがあります。


/ 注意


- ◆温度感知部はすきま風(外気)、直射日光、他の熱源などの影響を受けない場所に取り付ける。
 誤動作のおそれがあります。
- ◆温度感知部を発熱部のすぐ近くに取りつけない。 早切れすることがあります。
- ◆温度感知部の取付位置により、設定温度と実際温度に 差が出来るのでコントロールしたい箇所の温度を必ず 確認する。

誤動作のおそれがあります。


- ◆温度感知部とリード線を他の熱源配線に近づけたり添わせたりしない。破損のおそれがあります。
- ◆温度感知部は固定する。 風等でゆれ動いているとリード線が断線します。
- ◆温度感知部とリード線を60°C以上になるところに取り付けしない。破損のおそれがあります。
- 温度感知部を温度コントロールしたい箇所にしっかりと取り付ける。
- •リード線の長さが不足する場合リード線を継ぎ足さないで別売の10m リード線付温度感知部(DR53303)をお求めください。
- 温度感知部を水中、地中、コンクリート中に埋設する場合は、必ず保護管の中に納め、水やコンクリートが温度感知部に触れないようにしてください。









タの場合・







タイマーと併用の場合

各部のなまえと使いかた

1

電源を入れる

専用開閉器を入れAC100/200Vをサーマルコントローラへ供給する。

2

温度調節つまみを回して温度を設定する

⚠注意


- ◆温度調節つまみがずれていないか時々点検する。
- ・温度調節つまみのスリットを設定したい温度に合わせます。
- 正確な温度の合わせ方 棒状温度計とお湯を準備ください。
- ①棒状温度計を用いて、お湯の温度を希望温度にあわせる。
- ②ポリ袋等に入れた温度感知部をお湯に漬けて2~3分そのままにしておく。
- ③温度調節つまみを右いっぱい(50まで)回して動作表示 灯を点灯させる。
- ④温度調節つまみを徐々に左に回して動作表示灯が消える まで回す。この動作表示灯の消える位置が希望温度のつ まみの位置です。


動作説明

動作は下記の様になります。

(ヒータ負荷の場合)


- ●設定温度に達していない時(左領域)はヒータは入り、動作表 示灯は点灯します。
- ●だんだん暖たまってきて設定温度以上(右領域)になるとヒータは切れ動作表示灯は消灯します。





(換気扇負荷の場合)

- •設定温度に達している時(右領域)は換気扇は回り、動作表 示灯は消灯します。
- ◆だんだん冷えてきて設定温度以下(左領域)になると、換気扇は止まり動作表示灯は点灯します。



温度が上がらない時、次の事項を点検してみてください。

- (1)通電開始後の経過時間が短く、これから温度上昇する。
- (2) 外気温度が低いために現在使用中のヒータ容量ではそれ以上の温度にすることができない。
- (3)すきま風が多く熱損が多い。
- (4)サーマルコントローラの「動作表示灯は点灯」しているが、負荷のヒータが断線している。(負荷ヒータが断線していても「動作表示灯」は点灯しますからご注意ください。)
- (5)温度感知部の周囲温度だけが特に高く、それによりサーマルコントローラが動作してヒータが早くOFF する。 これらの原因を取り除くことによって温度は正常にもどります。

■温度感知部破損時の点検と交換

0

必ず電源を切ってから点検、交換する。

感電のおそれあり

- 端子か 一をはずす。
- ②温度感知部端子ねじをゆるめて温度感知部リード線をはずす。
- 3 温度感知部の抵抗値を測定する。

温度感知部抵抗値のめやす

10°C	20°C	30°C	40°C	
32k Ω	1 9 kΩ	12k Ω	7.6 kΩ	

- ●抵抗値が異常の場合、温度感知部を交換し端子ねじを 締め付ける。
- **6**前頁**2**の様に動作確認する。
- 6 端子かバーを閉め固定する。
- ※交換用温度感知部はサーマルコントローラ専用温度感知部リード線2.5m付(DR53301)、リード線10m付(DR53303)をお買い求めください。

| 定格および性能

85 C 1 H 40 C 1 T 11 C						
品 名	サーマルコントローラ					
品 番	DR5330					
定格電圧	AC100 / 200V 両用(端子切替)					
定格周波数	50 — 60 Hz					
最大負荷容量	(抵抗負荷) 15A AC200V 15A AC100V /励磁コイル 1.5A AC200V モータランプ負荷/ 1.5A AC100V 定格容量を越える負荷には電磁接触器を併 用してください。接続方法は(2・3頁)をご参 照ください。					
温度調節範囲	0∼50℃					
動作温度幅 (ON-OFF幅)	1.5℃±0.5℃					
	約5℃間隔 (設定方法は4頁をご参照ください)					
許容電庄変動範囲	定格電圧の土10%以内					
電圧変動による設定値の変動	上記変動に対し±0.5℃以内					
本体使用周囲温度	−15°C~55°C					
周囲温度変化による 設 定 値 変 動	上記の変動に対し±1℃以内					
消費電力	約IW					

■グリーンパワー電磁接触器選定表

品 番			定格容量				
操作コイル (50/60Hz)		タイプ 単相モー		ーター Ξ相モーター		#T#±43.##	接点構成
AC100V用	AC200V用		100∨	200∨	200V	抵抗負荷	
BMFT61041N	BMFT61042N	FC-10N	0.5kw	1.1kw	2.7kw	13A	3p+1a
BMFT61541N	BMFT61542N	FC-15N	0.5kw	1.1kw	2.7kw	13A	3p+1a
BMFF61841N	BMFT61842N	FC-18N	0.8kw	1.6kw	4.0kw	20A	3p+la
BMFT62041N	BMFT62042N	FC-20N	0.9kw	1.8kw	4.0kw	22A	3p+1a
BMF6251N	BMF6252N	FC-25N			5.5kw	32A	3p+2a2b